
# AP10T

## Sollwertanzeige mit RS485 / SIKONETZ5-Schnittstelle

## Benutzerhandbuch





## Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Hinweise	5
1.1	Dokumentation	5
1.2	Definitionen	5
2	Bestimmungsgemäße Verwendung	5
<b>-</b> 2.1	Einschalten der Versorgungsspannung	
	Funktionsbeschreibung	
3.1	Allgemein	
3.2	LCD-Anzeige	
3.2.	3	
3.3	LED-Anzeige	
3.4	Tasten	
3.5	Kommunikation	
3.6	Parametrierung der Sollwertanzeige	8
3.6.		
3.6	6.1.1 Parametrierung starten	
3.6	6.1.2 Werteingabe	8
3.6	6.1.3 Wertauswahl	8
3.6	6.1.4 Einstellbare Parameter	9
3.6.	.2 Parametrierung über Schnittstelle	9
3.7	Warnungen / Störungen	9
3.7.	.1 Warnungen	9
3.7.	.2 Störungen	9
3.8	Systembefehle	10
3.8.	.1 Werkseinstellung herstellen	10
3.8.	.2 Diagnose	10
4	Parameterübersicht	10
5	Kommunikation über SIKONETZ 5	
5.1	Schnittstelle	
5.2	Datenaustausch	
5.3	Telegrammaufbau	
5.3.	.1 Befehl	12
5.3.	.2 Knotenadresse	13
5.3.	.3 Parameteradresse	13
5.3.	.4 Steuerwort	13
5.3.	.5 Zustandswort	14
5.3.	.6 Daten	14
5.3.	.7 Checksumme	14
5.4	Synchronisation	15
5.5	Fehlertelegramm	15
5.5.	.1 SIKONETZ5 Fehlercodes	16

5.6	Kommunikationsstörungen	16
5.7	Kommunikationsüberwachung	16
5.7.	1 Bus-Timeout	16
5.7.	2 Programmierverriegelung	17
5.8	Auto-ID	17
5.9	Parameterbeschreibung	19
5.9.		
5.9.		
5.9.		
5.9.	, , ,	
5.9.	3 3	
5.9.	3 3	
5.9.		
5.9.	(3 /	
5.9.	,	
5.9.	(3 /	
5.9.		
5.9.	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
5.9.	3	
5.9.	,	
5.9.	3	
5.9.	3	
5.9.	3	
5.9.	3 3 1	
5.9.		
5.9.	3	
5.9.		
5.9.	3	
5.9.	3	
5.9.	3	
5.9.	,	
5.9.	3	
5.9.	'	
5.9.	3 3	
5.9.	3	
5.9.		
5.9.		
5.9.	3	
5.9.	33 FFh: Sollwert2	30
6 I	Kommunikation über Service-Standard-Protokoll	30
6.1	Allgemein	30
6.2	Kodierung Fehlernummer	30
6.2	Potablelista Sandsanratakall	21

AP10T Datum: 03.09.2015 Art. Nr. 88126 Änd. Stand 319/15 Seite 4 von 31

#### 1 Allgemeine Hinweise

#### 1.1 **Dokumentation**

Zu diesem Produkt gibt es folgende Dokumente:

- Datenblatt; beschreibt die technischen Daten, die Abmaße, die Anschlussbelegungen, das Zubehör und den Bestellschlüssel.
- Montageanleitung; beschreibt die mechanische und die elektrische Montage mit allen sicherheitsrelevanten Bedingungen und den dazugehörigen technischen Vorgaben.
- Benutzerhandbuch; zur Inbetriebnahme und zum Einbinden der Anzeige in ein Feldbussystem.

Diese Dokumente sind auch unter http://www.siko-qlobal.com/p/ap10t zu finden.

Weitere Informationen und Hilfestellungen zu diesem Gerät sind ebenfalls dort zu finden.

#### 1.2 Definitionen

Falls nicht explizit angegeben, werden dezimale Werte als Ziffern ohne Zusatz angegeben (z. B. 1234), binäre Werte werden mit b (z. B. 1011b), hexadezimale Werte mit h (z. B. 280h) hinter den Ziffern gekennzeichnet.

#### 2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das vorliegende Gerät ist eine Sollwertanzeige. Über die RS485-Schnittstelle können alphanumerische Sollwerte an das Gerät übertragen und über das hinterleuchtete zweizeilige LC-Display angezeigt werden. Der Empfang der Sollwerte kann über die Fronttaste guittiert werden. Der Quittierungszustand der Sollwerte wird mit Hilfe der beiden zweifarbigen LEDs signalisiert.

Über ein Steuerwort kann die Quittierung auch über die Schnittstelle vorgenommen werden. Zusätzlich können darüber die LEDs angesteuert werden um verschiedene Visualisierungsaufgaben zu realisieren. Quittierungs- und Tastenzustand werden im Zustandswort ausgegeben.

Mit Hilfe der 3 Tasten können einige Geräteparameter angepasst werden. Über die integrierte Busschnittstelle werden die Sollwerte verändert und alle Geräteparameter angepasst. Die Sollwerte werden in der Anzeige nicht gespeichert und stehen nach einer Versorgungsunterbrechung nicht mehr zur Verfügung.

SIKO AP10T Datum: 03.09.2015 Art. Nr. 88126 Änd. Stand 319/15 Seite 5 von 31



## 2.1 Einschalten der Versorgungsspannung

Nach dem Einschalten initialisiert sich die AP10T. Während der Initialisierung wird ein Displaytest durchgeführt, die LEDs leuchten nacheinander auf und es werden die Konfigurationsparameter aus dem nichtflüchtigen Speicher in den Arbeitsspeicher des Controllers geladen.

Wurde die Anzeige noch nicht konfiguriert, sind alle Parameter auf ihre Default-Werte gesetzt. Es ist darauf zu achten, dass die Busanbindung erst nach korrekter Einstellung von Baudrate und ID erfolgt (siehe Kapitel 3.6: Parametrierung der Sollwertanzeige und 5.8: Auto-ID). Die AP10T arbeitet mit den zuletzt parametrierten Daten.

Die AP10T befindet sich im normalen Betriebszustand. In diesem Zustand kann die Anzeige gemäß den Forderungen der Anwendung per SIKONETZ5-Schnittstelle parametriert werden.

## 3 Funktionsbeschreibung

## 3.1 Allgemein

Die Sollwertanzeige verfügt über eine zweizeilige Anzeige mit Sonderzeichen und vier Bedientasten. Über die drei Symbol-Tasten wird das Gerät parametriert und gesteuert, über die dritte Taste werden Empfangsdaten quittiert. Zwei LEDs dienen der Quittierungssignalisierung.




Abb. 1: Bedienelemente

#### 3.2 LCD-Anzeige

ACHTUNG

Der Anzeigebereich ist auf -199999 ... 999999 beschränkt. Werte außerhalb dieses Bereichs werden mit der Anzeige "FULL" dargestellt.

Bei anliegender Versorgungsspannung an der Sollwertanzeige mit Werkseinstellung, werden in beiden Zeilen Sollwerte in Abhängigkeit von Gültigkeit und Quittierungszustand dargestellt. Liegt kein gültiger Sollwert vor, erscheint in der 2. Zeile "---". Ein gültiger Sollwert wird so lange blinkend dargestellt bis er quittiert wird.

Es können zwei 6-stellige Sollwerte angezeigt werden. Beide Zeilen sind frei beschreibbar.

AP10T Datum: 03.09.2015 Art. Nr. 88126 Änd. Stand 319/15 Seite 6 von 31

#### 3.2.1 **Erweiterter Anzeigenbereich**

Sollen Werte bis -999999 dargestellt werden so ist dies mit Hilfe des Steuerworts möglich. Ist das entsprechende Bit gesetzt und der anzuzeigende Wert befindet sich zwischen -199999 und -999999 so wird das negative Vorzeichen und die höchstwertige Ziffer abwechselnd blinkend dargestellt. Wird der Bereich von -999999 weiter unterschritten erscheint "FULL" in der Anzeige.

#### 3.3 **LED-Anzeige**

In Werkseinstellung arbeitet die LED-Anzeige nach folgender Tabelle.

Betriebszustand	LED	Zustand	Bedeutung
Es liegt kein gültiger Sollwert vor.	beide	aus	
Es liegt ein gültiger	LED links	rot	Quittierung des Sollwert1 ist nicht erfolgt
Sollwert vor.		grün	Sollwert1 quittiert
	LED rechts	rot	Quittierung des Sollwert2 ist nicht erfolgt
		grün	Sollwert2 quittiert

Tabelle 1: LED-Anzeige in der Betriebsart Alphanumerische Anzeige

Ist die Grundfunktion der LEDs deaktiviert, so kann jede LED unabhängig über das Steuerwort qeschaltet werden (siehe die Kapitel 5.9.8 bis 5.9.10 und 5.9.14: LEDs sowie Kapitel 5.3.4: Steuerwort).

#### 3.4 Tasten

Bei der Auto-ID-Funktion wird mit Betätigung der 🚹 - Taste die neue ID übernommen (siehe Kapitel 5.8: Auto-ID).

Das Drücken der 🛨 - Taste guittiert eine vorliegende Störung (siehe Kapitel 3.7.2: Störungen).

Das Drücken der 🛨 - Taste startet den Parametriermodus (siehe Kapitel 3.6: Parametrierung der Sollwertanzeige).

Bei Betätigung der Fronttaste erfolgt in Werkseinstellung die Quittierung der empfangenen Sollwerte.

#### Kommunikation 3.5

Sollwert1 (in Zeile 1) wird über Parameter FBh: Sollwert1, Sollwert2 (in Zeile 2) entsprechend mit Parameter FFh: Sollwert2 empfangen. Im jeweiligen Steuerwort muss dabei die Datenkennung korrekt eingestellt werden. Mit Hilfe der Datenkennung wird unterschieden ob die Daten als Zahl oder als alphanumerische Zeichen (ASCII) interpretiert und angezeigt werden (siehe Kapitel 5.3.4: Steuerwort).

SIKO AP10T Datum: 03.09.2015 Art. Nr. 88126 Änd. Stand 319/15 Seite 7 von 31 Steuerwort: (siehe Kapitel 5.3.4)

Im Steuerwort wird die jeweilige Art (Zahl oder Zeichenfolge) und die Gültigkeit des Sollwertes an die Anzeige übertragen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Quittierung des Sollwerts über das Steuerwort auszuführen.

**Zustandswort:** (siehe Kapitel 5.3.5)

Im Zustandswort wird Art, Gültigkeit und Quittierungsstatus der Sollwerte zurück gemeldet.

#### 3.6 Parametrierung der Sollwertanzeige

Die Sollwertanzeige kann über die Busschnittstelle komplett parametriert werden. Mit Hilfe der Tastatur sind die wichtigsten Bus-Parameter (Knotenadresse und Baudrate) manuell parametrierbar.

## 3.6.1 Manuelle Parametrierung

#### 3.6.1.1 Parametrierung starten

Nach Anlegen der Versorgungsspannung und Ablauf der Initialisierung befindet sich die Sollwertanzeige auf der obersten Ebene der Menüstruktur (Default/Auslieferungszustand). Bei Betätigen der — Taste wird die eingestellte Knotenadresse und Baudrate angezeigt. Wird diese Taste für die Dauer der Freigabezeit betätigt, so startet die Parametrierung (siehe Parameter 04h: Freigabezeit Tasten: Konfigurationsstartverzögerung und 3Dh: Tastenfunktionsfreigabe3: Freigabe der Konfiguration per Tastatur).

#### 3.6.1.2 Werteingabe

- Taste Auswahl Dezimalstelle

1 - Taste Werteingabe

#### 3.6.1.3 Wertauswahl

Bei einigen Parametern besteht die Möglichkeit, Werte aus einer Liste auszuwählen.

Direkte Werteingaben sind dort nicht möglich.

Mit der 🚹 - Taste kann der Wert aus der Liste ausgesucht werden. Mit der 迷 - Taste wird die Auswahl bestätigt.

SIKO AP10T Datum: 03.09.2015 Art. Nr. 88126 Änd. Stand 319/15 Seite 8 von 31

#### 3.6.1.4 Einstellbare Parameter

Folgende Parameter können eingestellt werden.

Anzeige	Parameter	Auswahlmöglichkeiten
ID	Node-ID	1 127
KBAUD	Baudrate	19.2 kbaud
		57.6 kbaud
		115.2 kbaud
Protcl	Protokoll	SIKONETZ5
		Service-Standard
BUS TO	Bus-Timeout	0 20
Inhibt	Antwortverzögerungszeit	0 10
CODE	Systembefehle	Werkseinstellungen herstellen (siehe Kapitel 3.8.1)
		Diagnose starten (siehe Kapitel 3.8.2)

Tabelle 2: Manuell einstellbare Parameter

## 3.6.2 Parametrierung über Schnittstelle

Die Sollwertanzeige kann komplett über die RS485-SIKONETZ5-Schnittstelle parametriert werden (siehe Kapitel 5: Kommunikation über SIKONETZ 5).

## 3.7 Warnungen / Störungen

## 3.7.1 Warnungen

Es werden keine Warnungen ausgegeben.

## 3.7.2 Störungen

Störungszustände werden über die Anzeige (rote Schrift) und über die Schnittstelle signalisiert.

Um zum Normalbetrieb zurück zu kehren, muss die Ursache beseitigt werden. Die Störungssignalisierung kann dann mit der ☀ - Taste oder über die Schnittstelle (siehe Kapitel 5.3.4: Steuerwort) quittiert bzw. gelöscht werden.

(Zur Signalisierung siehe Kapitel 5.3.5: Zustandswort und Kapitel 3.8.2: Diagnose)

Anzeige	Störungscode SIKONETZ5	Bitbelegung Zustandswort	Störung
CS bUS	0080h	7	Checksumme SIKONETZ5
to bUS	0081h	7	Timeout SIKONETZ5

Tabelle 3: Störungsmeldungen

AP10T Datum: 03.09.2015 Art. Nr. 88126 Änd. Stand 319/15 Seite 9 von 31

## 3.8 Systembefehle

## 3.8.1 Werkseinstellung herstellen

Um den Auslieferungszustand des Gerätes wieder herzustellen gibt es folgende Möglichkeiten:

Zugriff	Kodierung		Auf Werkseinstellung werden gesetzt			
Manuell	CODE	11100	alle Parameter			
	11102		alle, außer Busparameter			
		11105	nur Busparameter			
SIKONETZ5	A0h	1	alle Parameter			
(siehe Parameter		2	alle, außer Busparameter			
A0h: Systembefehle)		5	nur Busparameter			

Tabelle 4: Zugriff Werkseinstellungen

## 3.8.2 Diagnose

Um eine Auflistung der aufgetretenen Störungen des Gerätes zu erhalten muss das Gerät in den Diagnosebetrieb geschaltet werden. Dazu muss in der Parametrierung (siehe Kapitel 3.6.1: Manuelle Parametrierung) der CODE "200000" eingegeben und mit der 🛣 - Taste bestätigt werden. Sind Störungen aufgetreten, so werden in der oberen Zeile Störungsnummer und Gesamtanzahl ausgegeben. In der unteren Zeile erscheint die Störungsart. Die Störungsnummer 1 beinhaltet dabei die jüngste Störung. Die älteste Störung wird mit der höchsten Störungsnummer ausgegeben.

#### 4 Parameterübersicht

Name	Beschreibung	siehe Seite
00h: Knoten-Adresse	Knotenadresse	19
01h: Baudrate	Baudrate der RS485-Schnittstelle	19
02h: Bus Timeout	Angabe des Bus Timeouts in x100 ms	19
03h: Antwortparameter auf Sollwert-Schreibzugriff	definiert die Antwort auf den Befehl "Sollwert Schreiben"	20
04h: Freigabezeit Tasten: Konfigurationsstartverzögerung	Zeitdauer, welche die Taste betätigt sein muss um die Konfiguration zu starten.	20
05h: Tastenfunktionsfreigabe1: Freigabe Kalibrierung	Freigabe Kalibrierung	20
06h: LED-Blinken	Blinken aller LEDs	21
07h: LED3 (grün rechts)	LED grün rechts (LED3)	21
08h: LED2 (rot links)	LED rot links (LED2)	21
09h: LED1 (grün links)	LED grün links (LED1)	22
OAh: Dezimalstellen	Anzahl der Nachkommastellen	22
ODh: Anzeigenausrichtung	Anzeigenausrichtung	22

AP10T Datum: 03.09.2015 Art. Nr. 88126 Änd. Stand 319/15 Seite 10 von 31

Name	Beschreibung	siehe Seite
0Eh: Programmiermode Konfiguration	Grundeinstellung der Programmierverriegelung	23
39h: LED4 (rot rechts)	LED rot rechts (LED4)	23
3Ah: LCD-Hinterleuchtung blinkend	Blinken der LCD-Hinterleuchtung	23
3Bh: LCD-Hinterleuchtung weiß	LCD-Hinterleuchtung (backlight) weiß	24
3Ch: LCD-Hinterleuchtung rot	LCD-Hinterleuchtung (backlight) rot	24
3Dh: Tastenfunktionsfreigabe3: Freigabe der Konfiguration per Tastatur	Freigabe Konfiguration	24
3Eh: Quittierungseinstellungen	Quittierungseinstellungen	25
65h: Gerätekennung	SIKONETZ5-Gerätekennung (AP10T = 10)	25
67h: Softwareversion	Softwareversion	25
80h: Anzahl Störungen	Anzahl aufgetretener Störungen	26
81h bis 8Ah: Störungen	Liste der Störungen	26
96h: Eingabefehler	Liste der Eingabefehler	26
A0h: Systembefehle	verschiedene Systembefehle	27
A8h: Programmiermode	Programmierverriegelung	27
CAh: Busprotokoll	Einstellung des Kommunikationsprotokolls	28
D0h: Antwortverzögerung	Verzögerung, bevor ein SIKONETZ5-Bus- telegramm beantwortet wird.	28
D2h: Auto-ID Vergabe	Automatisierte Vergabe einer Knotenadresse	28
FAh: Zustandswort	Zustand des Gerätes	29
FBh: Sollwert1	Sollwert1 (Alphanumerische Anzeige)	29
FDh: Fehlertelegramm	Fehlertelegramm	29
FFh: Sollwert2	Sollposition	30

Tabelle 5: Parameterbeschreibung

## 5 Kommunikation über SIKONETZ 5

## 5.1 Schnittstelle

Schnittstelle RS485

Verfügbare Baudraten: 19.2 kBit / 57.6 kBit (Werkseinstellung) / 115.2 kBit

Keine Parität, 8 Datenbits, 1 Stoppbit, kein Handshake

AP10T Datum: 03.09.2015 Art. Nr. 88126 Änd. Stand 319/15 Seite 11 von 31

#### 5.2 **Datenaustausch**

Das Protokoll arbeitet nach dem Master-Slave Prinzip.

Die Sollwertanzeige arbeitet als Slave. Jede Kommunikation muss durch den Master initiiert werden. Nachdem der Master ein Befehlstelegramm verschickt hat, schickt der adressierte Slave ein Antworttelegramm. Eine Ausnahme stellen Rundrufbefehle dar, diese bleiben vom Slave generell unbeantwortet.

Das Protokoll ist für einen zyklischen Datenaustausch optimiert. Mit einem einzigen Telegrammaustausch zwischen Master und Slave können die relevanten Daten wie Soll- und Istwert sowie Steuer- und Zustandswort übertragen werden.

Über den Parameter "Antwortparameter Sollwert schreiben" kann definiert werden, welcher Parameter vom Slave als Antwort auf einen Sollwert-Schreibbefehl des Masters zurückgeschickt wird.

#### 5.3 Telegrammaufbau

Die Übertragung von Steuerwort (CW), Zustandswort (SW) und Daten erfolgt im Big-Endian Format.

1. Byte	2. Byte	3. Byte	4. Byte	5. Byte	6. Byte	7. Byte	8. Byte	9. Byte	10.Byte
		Parameter -adresse	high Byte	low Byte	MSB				Check- summe
			SW						

Tabelle 6: Befehlstelegramm (vom Master)

1. Byte	2. Byte	3. Byte	4. Byte	5. Byte	6. Byte	7. Byte	8. Byte	9. Byte	10.Byte
		Parameter -adresse	high Byte	low Byte	MSB			LSB	Check- summe
			CW						

*Tabelle 7: Antworttelegramm (vom Slave)* 

#### 5.3.1 **Befehl**

Folgende Zugriffsarten werden im SIKONETZ5 zur Verfügung gestellt.

Zugriffscode	Bedeutung	Beschreibung
00h	Lesen (read)	Aufforderung des Masters an den angesprochenen
		Slave, den entsprechenden Wert in einem
		Antworttelegramm auszugeben.
01h	Schreiben (write)	Aufforderung des Masters an den angesprochenen
		Slave, den im selben Telegramm übergebenen Wert
		anzunehmen.
02h	Rundruf	Aufforderung des Masters an alle angeschlossenen
	(broadcast)	Slaves den im selben Telegramm übergebenen Befehl
		auszuführen.

SIKO AP10T Datum: 03.09.2015 Art. Nr. 88126 Änd. Stand 319/15 Seite 12 von 31



#### 5.3.2 **Knotenadresse**

Die Geräteadresse ist von 0 bis 127 frei einstellbar. Die ausgelieferten Geräte sind ab Werk auf Knotenadresse 31 voreingestellt und müssen auf die gewünschte Adresse umgestellt werden, bevor sie am SIKONETZ5-Feldbus mit mehreren Slaves betrieben werden können (siehe Parameter 00h: Knoten-Adresse und Kapitel 5.8: Auto-ID).

Jede Adresse darf nur einmal im Feldbus vergeben werden!

#### 5.3.3 **Parameteradresse**

Jedem Parameter (z. B. Kalibrierwert) oder Funktionswert (z. B. Sollwert) ist eine Adresse zugeordnet (siehe Kapitel 5.9: Parameterbeschreibung).

#### 5.3.4 Steuerwort

Das Steuerwort besteht aus 16 Bit.

Steuerwort															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MSB High Byte							Low Byte					LSB			

Die folgende Tabelle gibt die Bezeichnung der einzelnen Bits des Steuerwortes, sowie deren Bedeutung wieder.

Bit	Bezeichnung	Wert = 0	Wert = 1
0	Reserviert	Immer 0	-
1	Reserviert	Immer 0	-
2	Gültigkeit Sollwert1	ungültig	gültig
3	Anzeigebereich	Standard	erweitert
4	Reserviert	Immer 0	-
5	Störung	nicht quittiert	quittiert
6	Quittierung Sollwert2	nicht quittiert	quittiert
7	Datenkennung	Zahl	ASCII
8	Reserviert	Immer 0	-
9	Gültigkeit Sollwert2	ungültig	gültig
10	Quittierung Sollwert1	nicht quittiert	quittiert
11	LED1 grün links	Aus	Ein
12	LED3 grün rechts	Aus	Ein
13	LED4 rot rechts	Aus	Ein
14	LED2 rot links	Aus	Ein
15	LED Blinken	Aus	Ein

Tabelle 8: Steuerwort

SIKO AP10T Datum: 03.09.2015 Art. Nr. 88126 Änd. Stand 319/15 Seite 13 von 31

#### 5.3.5 Zustandswort

Das Zustandswort gibt den aktuellen Status der AP10T wieder. Es besteht aus 16 Bit.

Zust	andsw	ort/													
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MSB High Byte							Low E	Byte				LSB			

Die folgende Tabelle gibt die Bezeichnung der einzelnen Bits des Zustandswortes, sowie deren Bedeutung wieder.

Bit	Bezeichnung	Wert = 0	Wert = 1
0	Reserviert	Immer 0	-
1	Reserviert	Immer 0	-
2	Gültigkeit Sollwert1	ungültig	gültig
3	Quittierung Sollwert2	nicht quittiert	quittiert
4	Reserviert	Immer 0	-
5	Quittierung Sollwert1	nicht quittiert	quittiert
6	Reserviert	Immer 0	-
7	Störung allgemein	liegt nicht vor	liegt vor
8	Front-Taste	nicht betätigt	betätigt
9	Datenkennung	Zahl	ASCII-String
10	Gültigkeit Sollwert2	ungültig	gültig
11	Reserviert	Immer 0	-
12	Reserviert	Immer 0	-
13	<b>←</b> Taste	nicht betätigt	betätigt
14	* Taste	nicht betätigt	betätigt
15	↑ Taste	nicht betätigt	betätigt

Tabelle 9: Zustandswort

#### 5.3.6 **Daten**

Bereich für den Datenaustausch. Größe: 4 Byte.

#### 5.3.7 Checksumme

Zur Überprüfung einer fehlerfreien Datenübertragung wird am Ende des Telegramms eine Checksumme gebildet. Die Checksumme ist die Exklusiv-Oder-Verknüpfung der Bytes 1 ... 9:

Checksumme [Byte10] =

[Byte1] XOR [Byte2] XOR [Byte3] XOR [Byte4] XOR [Byte5] XOR [Byte6] XOR [Byte7] XOR [Byte8] XOR [Byte9]

SIKO AP10T Datum: 03.09.2015 Art. Nr. 88126 Änd. Stand 319/15 Seite 14 von 31



Zur Überprüfung des empfangenen Telegramms gilt folgendes:

[Byte1] XOR [Byte2] XOR [Byte3] XOR [Byte4] XOR [Byte5] XOR [Byte6] XOR [Byte7] XOR [Byte8] XOR [Byte9] XOR [Byte 10] = 0

Ist das Ergebnis ungleich 0 ist ein Fehler in der Übertragung zu vermuten.

Ein erkannter Checksummenfehler wird mit einem Fehlertelegramm beantwortet. Bei drei aufeinanderfolgenden Checksummenfehlern wird die Störung Checksumme SIKONETZ5 ausgelöst.

#### 5.4 Synchronisation



Die Bearbeitung des System-Befehls "Werkseinstellung wiederherstellen" kann bis zu 600 ms dauern. Erst wenn alle Parameter ordnungsgemäß im nicht-flüchtigen Speicher aktualisiert sind erfolgt die Quittierungsmeldung.

Eine Byte-/Telegrammsynchronisation erfolgt über ein "Timeout": Der Abstand der einzelnen Bytes eines Telegramms dürfen einen Wert von 10 ms nicht übersteigen. Falls ein angesprochenes Gerät nicht antwortet, so darf der Master frühestens nach 30 ms erneut ein Telegramm senden.

#### 5.5 Fehlertelegramm

Unzulässige Eingaben werden mit einem Fehlertelegramm beantwortet.

Ein Fehlertelegramm besteht aus der Parameteradresse FDh und einem Fehlercode.

Der Fehlercode befindet sich im Bereich Daten des Antworttelegramms. Der Fehlercode teilt sich in zwei Byte auf. Code 1 beschreibt den eigentlichen Fehler, Code 2 enthält eventuelle Zusatzinformationen.

Im folgenden Beispiel wird versucht, an die Parameteradresse "Freigabezeit Tasten" ein Wert von 90 zu schreiben.


Für diesen Parameter ist jedoch ein maximaler Wert von 60 zulässig.

1. Byte	2. Byte	3. Byte	4. Byte	5. Byte	6.Byte	7. Byte	8. Byte	9. Byte	10.Byte
Befehl		Parameter -adresse	C	W		Da	ten		Check- summe
01h	01h	04h	00h	00h	00h	00h	00h	5Ah	5Eh

Tabelle 10: Telegramm vom Master zum Slave

1. Byte	2. Byte	3. Byte	4. Byte	5. Byte	6.Byte	7. Byte	8. Byte	9. Byte	10.Byte
		Parameter	S	W		Da	ten		Check-
	adresse	-adresse			-	-	Code 2	Code 1	summe
01h	01h	FDh	00h	81h	00h	00h	02h	82h	FCh

Tabelle 11: Antworttelegramm vom Slave



#### 5.5.1 SIKONETZ5 Fehlercodes

Code 2	Code 1	Beschreibung
00h	80h	Checksumme SIKONETZ5
00h	81h	Timeout SIKONETZ5
00h	82h	Wertebereich überschritten / unpassend
01h		Wert < MIN
02h		Wert > MAX
00h	83h	unbekannter Parameter
00h	84h	Zugriff wird nicht unterstützt
01h		write auf read only
02h		read auf write only
00h	85h	Fehler wegen Gerätezustand
03h		Programmierverriegelung aktiv

Tabelle 12: SIKONETZ5 Fehlercodes

#### 5.6 Kommunikationsstörungen

Befindet sich der Slave im Zustand Störung, wird dies mit Zustandswort.7 = 1 signalisiert.

Eine Störung muss mit Steuerwort.5 = 0/1 oder durch Betätigen der ★ - Taste quittiert werden. Falls die Störungsursache zum Zeitpunkt der Quittierung noch nicht beseitigt wurde, wird die Störung nicht zurückgesetzt bzw. erneut ausgelöst.

Störungen können, solange sie nicht quittiert wurden mit einem Lesebefehl auf den Parameter FDh: Fehlertelegramm ausgelesen werden. Es wird der Störungs- bzw. Fehlercode ausgegeben (siehe Kapitel 3.7.2: Störungen und 5.5.1: SIKONETZ5 Fehlercodes).

Eine Auflistung der aufgetretenen Störungen wird in der Diagnose (siehe Kapitel 3.8.2) ausgegeben.

#### Kommunikationsüberwachung 5.7

#### 5.7.1 **Bus-Timeout**

Die Bus-Timeout-Überwachung wird aktiviert in dem ein gültiger Zeitwert (> 0) für den Timeout parametriert wird (siehe Parameter 02h: Bus Timeout).

Das erste Telegramm, das der Slave erhält, startet die Zeitüberwachung.

Jedes neue Telegramm, das von einem Slave als für ihn gültig erkannt wurde (korrekte Checksumme), triggert die Zeitüberwachung nach.

Tritt eine Zeitüberschreitung auf, führt dies zur Störung Timeout SIKONETZ5.

Ist eine zyklische Kommunikation zwischen Master und Slave aufgebaut, kann durch diese Funktion z. B. ein Kabelbruch der Anschlussleitung erkannt und signalisiert werden.

SIKO AP10T Datum: 03.09.2015 Art. Nr. 88126 Änd. Stand 319/15 Seite 16 von 31

## 5.7.2 Programmierverriegelung

Die Programmierverriegelung wird mit dem Parameter OEh: Programmiermode Konfiguration gesteuert. Ist dieser aktiviert, so muss vor einem Schreibzugriff auf einen verriegelbaren Parameter (siehe Eintrag beim jeweiligen Parameter) die Verriegelung mit Schreibbefehl auf Parameter A8h: Programmiermode aufgehoben werden. Sinngemäß sollte unmittelbar nach dem Schreibzugriff die Verriegelung wieder eingeschaltet werden.

Mit diesem Mechanismus kann der Schutz vor ungewollter Parametrierung erhöht werden.

Der Schreibzugriff auf verriegelte Parameter wird mit "Fehler wegen Gerätezustand" beantwortet (siehe Kapitel 5.5.1: SIKONETZ5 Fehlercodes).

#### 5.8 Auto-ID

Diese Funktion erleichtert die Erstinbetriebnahme der Geräte in der Anlage. Die Knotennummern können von der übergeordneten Steuerung und mit Hilfe eines Tastendrucks am jeweiligen Gerät vergeben werden. Die Funktionsweise wird in Abb. 2: Auto-ID-Funktion verdeutlicht.

In Werkseinstellung ist die Node-ID 1Fh (31d) eingestellt. Der SIKONETZ5-Master muss nun einen Schreibbefehl auf Parameter D2h: Auto-ID Vergabe mit der einzustellenden neuen Node-ID an den/die Bus-Teilnehmer mit aktueller Node-ID 1Fh senden und auf eine SIKONETZ5-Antwort warten. Ein Schreibbefehl auf Geräte mit einer anderen Node-ID als 1Fh wird mit einer Fehlermeldung beantwortet.

An allen Geräten, welche die aktuelle Node-ID 1Fh haben, erscheint in der Anzeige "New ID". Vom Anwender muss an dem Gerät, welches die neue Node-ID übernehmen soll, die - Taste betätigt werden. Danach sendet dieses Gerät eine SIKONETZ5-Antwort mit dem Parameter D2h: Auto-ID Vergabe. Die neue Node-ID wird übernommen und im EEPROM abgespeichert. Die Initialisierungsphase wird danach erneut durchlaufen, so dass ab jetzt die neue Node-ID gilt. Alle anderen Geräte reagieren nicht. Danach kann die Steuerung z.B. einen Read-Befehl auf einen Parameter für den Knoten mit Node-ID 1Fh durchführen, um festzustellen ob noch Geräte mit der Node-ID 1Fh im Bus vorhanden sind. Ist dies der Fall, kann die Prozedur wieder durchgeführt werden, bis alle Geräte die gewünschte Node-ID erhalten haben. Die Auto-ID Funktion wird in der AP10T abgebrochen, wenn ein unzulässiger Wert für die neue ID geschickt wurde. In diesem Fall werden Fehler-Nachrichten zurück gesendet.

Die Verwendung dieser Funktion ist optional. Die Knotennummern können auch über die Parametrierung (siehe Kapitel 3.6: Parametrierung der Sollwertanzeige) eingestellt werden.

SIKO AP10T Datum: 03.09.2015 Art. Nr. 88126 Änd. Stand 319/15 Seite 17 von 31




Abb. 2: Auto-ID-Funktion

AP10T Datum: 03.09.2015 Art. Nr. 88126 Änd. Stand 319/15 Seite 18 von 31

## 5.9 Parameterbeschreibung

## 5.9.1 O0h: Knoten-Adresse

Einstellung der SIKONETZ5 Knotenadresse. Änderungen werden erst nach einem Neustart des Gerätes aktiv.

Parameter-Adresse	00h
Beschreibung	Knotenadresse
Zugriff	rw
EEPROM	ja
Programmiermode	ja
Datentyp	UNSIGNED 8
Default	31
Dateninhalt	1 127

## 5.9.2 01h: Baudrate

Einstellung der SIKONETZ5 Baudrate.

Änderungen werden erst nach einem Neustart des Gerätes aktiv.

Parameter-Adresse	01h
Beschreibung	Baudrate der RS485-Schnittstelle
Zugriff	rw
EEPROM	ja
Programmiermode	ja
Datentyp	UNSIGNED 8
Default	57600 kBaud
Dateninhalt	0 = 19200 1 = 57600 2 = 115200

#### 5.9.3 O2h: Bus Timeout

Siehe Kapitel 5.7.1: Bus-Timeout.

Parameter-Adresse	02h
Beschreibung	Angabe des Bus Timeouts in x100 ms
Zugriff	rw
EEPROM	ja
Programmiermode	ja
Datentyp	UNSIGNED 8
Default	0
Dateninhalt	0 20

AP10T Datum: 03.09.2015 Art. Nr. 88126 Änd. Stand 319/15 Seite 19 von 31

#### 03h: Antwortparameter auf Sollwert-Schreibzugriff 5.9.4

Parameter-Adresse	03h
Beschreibung	Dieser Parameter definiert die Antwort auf den Befehl "Sollwert Schreiben"
Zugriff	rw
EEPROM	ja
Programmiermode	ja
Datentyp	UNSIGNED 8
Default	0
Dateninhalt	0 = Sollwert

#### 5.9.5 04h: Freigabezeit Tasten: Konfigurationsstartverzögerung

Mit dem Parameter 04h wird die Konfigurationsstartverzögerung (Freigabezeit Tasten) eingestellt.

Parameter-Adresse	04h
Beschreibung	Zeitdauer, welche die Taste betätigt sein muss um die Konfiguration zu starten.
Zugriff	rw
EEPROM	ja
Programmiermode	ja
Datentyp	UNSIGNED 8
Default	5
Dateninhalt	160 s

#### 5.9.6 05h: Tastenfunktionsfreigabe1: Freigabe Kalibrierung

Der Parameter 05h gibt an, ob die Kalibrierung des Positionswertes per Tastenbetätigung freigegeben ist.

Parameter-Adresse	05h
Beschreibung	Tastenfreigabe
Zugriff	rw
EEPROM	ja
Programmiermode	ja
Datentyp	UNSIGNED 8
Default	1
Dateninhalt	0: Kalibrierung gesperrt 1: Kalibrierung freigegeben

SIKO AP10T Datum: 03.09.2015 Art. Nr. 88126 Änd. Stand 319/15 Seite 20 von 31

## 5.9.7 O6h: LED-Blinken

Mit dem Parameter 06h kann das Blinken der LEDs eingestellt werden (siehe Kapitel 3.3: LED-Anzeige). Diese Einstellung gilt für alle LEDs.

Parameter-Adresse	06h
Beschreibung	Blinken aller LEDs
Zugriff	rw
EEPROM	ja
Programmiermode	ja
Datentyp	UNSIGNED 8
Default	0
Dateninhalt	0 = kein Blinken 1 = wenn eine LED leuchtet, dann blinkend

## 5.9.8 07h: LED3 (grün rechts)

Mit dem Parameter 07h kann die LED3 (grün rechts) eingestellt werden (siehe Kapitel 3.3: LED-Anzeige). Nur wenn die LED hier ausgeschaltet ist kann über das Steuerwort frei zugegriffen werden.

Parameter-Adresse	07h
Beschreibung	LED grün rechts (LED3)
Zugriff	rw
EEPROM	ja
Programmiermode	ja
Datentyp	UNSIGNED 8
Default	1
Dateninhalt	0 = Aus 1 = positionsabhängig

## 5.9.9 08h: LED2 (rot links)

Mit dem Parameter 08h kann die LED2 (rot links) eingestellt werden (siehe Kapitel 3.3: LED-Anzeige). Nur wenn die LED hier ausgeschaltet ist kann über das Steuerwort frei zugegriffen werden.

Parameter-Adresse	08h
Beschreibung	LED rot links (LED2)
Zugriff	rw
EEPROM	ja
Programmiermode	ja
Datentyp	UNSIGNED 8
Default	1
Dateninhalt	0 = Aus
	1 = positionsabhängig

AP10T Datum: 03.09.2015 Art. Nr. 88126 Änd. Stand 319/15 Seite 21 von 31

#### 5.9.10 09h: LED1 (grün links)

Mit dem Parameter 09h kann die LED1 (grün links) eingestellt werden (siehe Kapitel 3.3: LED-Anzeige). Nur wenn die LED hier ausgeschaltet ist kann über das Steuerwort frei zugegriffen werden.

Parameter-Adresse	09h
Beschreibung	LED grün links (LED1)
Zugriff	rw
EEPROM	ja
Programmiermode	ja
Datentyp	UNSIGNED 8
Default	1
Dateninhalt	0 = Aus 1 = positionsabhängig

#### 5.9.11 OAh: Dezimalstellen

Der Parameter OAh gibt die Anzahl der Nachkommastellen an.

Parameter-Adresse	0Ah
Beschreibung	Anzahl der Nachkommastellen
Zugriff	rw
EEPROM	ja
Programmiermode	ja
Datentyp	UNSIGNED 8
Default	0
Dateninhalt	0 4

#### 5.9.12 **ODh:** Anzeigenausrichtung

Mit Parameter ODh kann die Anzeigenausrichtung eingestellt werden.

Parameter-Adresse	ODh
Beschreibung	Anzeigenausrichtung
Zugriff	rw
EEPROM	ja
Programmiermode	ja
Datentyp	UNSIGNED 8
Default	0
Dateninhalt	0 = 0°
	1 = 180° gedreht

SIKO AP10T Datum: 03.09.2015 Art. Nr. 88126 Änd. Stand 319/15 Seite 22 von 31

#### 5.9.13 **OEh: Programmiermode Konfiguration**

Grundeinstellung der Programmierverriegelung (siehe Kapitel 5.7.2: Programmierverriegelung).

Parameter-Adresse	0Eh
Beschreibung	Programmiermode Konfiguration
Zugriff	rw
EEPROM	ja
Programmiermode	ja
Datentyp	UNSIGNED 8
Default	0
Dateninhalt	0 = keine Programmierverriegelung aktiv 1 = Programmierverriegelung aktiv

#### 39h: LED4 (rot rechts) 5.9.14

Mit dem Parameter 39h kann die LED4 (rot rechts) eingestellt werden (siehe Kapitel 3.3: LED-Anzeige). Nur wenn die LED hier ausgeschaltet ist kann über das Steuerwort frei zugegriffen werden.

Parameter-Adresse	39h
Beschreibung	LED rot rechts (LED4)
Zugriff	rw
EEPROM	ja
Programmiermode	ja
Datentyp	UNSIGNED 8
Default	1
Dateninhalt	0 = Aus
	1 = positionsabhängig

#### 3Ah: LCD-Hinterleuchtung blinkend 5.9.15

Mit dem Parameter 3Ah kann das Blinken der LCD-Hinterleuchtung eingestellt werden. Diese Einstellung gilt für beide Farben.

Parameter-Adresse	3Ah
Beschreibung	Blinken der LCD-Hinterleuchtung
Zugriff	rw
EEPROM	ja
Programmiermode	ja
Datentyp	UNSIGNED 8
Default	0
Dateninhalt	<ul><li>0 = kein Blinken</li><li>1 = Die aktuelle Hinterleuchtung blinkt.</li></ul>

SIKO AP10T Datum: 03.09.2015 Art. Nr. 88126 Änd. Stand 319/15 Seite 23 von 31

#### 5.9.16 **3Bh: LCD-Hinterleuchtung weiß**

Mit dem Parameter 3Bh kann die weiße LCD-Hinterleuchtung eingestellt werden.

Parameter-Adresse	3Bh
Beschreibung	LCD-Hinterleuchtung (backlight) weiß
Zugriff	rw
EEPROM	ja
Programmiermode	ja
Datentyp	UNSIGNED 8
Default	1
Dateninhalt	0 = Aus
	1 = Ein

#### 5.9.17 **3Ch: LCD-Hinterleuchtung rot**

Mit dem Parameter 3Ch kann die rote LCD-Hinterleuchtung eingestellt werden.

Parameter-Adresse	3Ch
Beschreibung	LCD-Hinterleuchtung (backlight) rot
Zugriff	rw
EEPROM	ja
Programmiermode	ja
Datentyp	UNSIGNED 8
Default	1
Dateninhalt	0 = Aus
	1 = Ein

#### 5.9.18 3Dh: Tastenfunktionsfreigabe3: Freigabe der Konfiguration per Tastatur

Der Parameter 3Dh gibt an, ob die Konfiguration per Tastenbetätigung freigegeben ist.

Parameter-Adresse	3Dh
Beschreibung	Tastenfreigabe
Zugriff	rw
EEPROM	ja
Programmiermode	ja
Datentyp	UNSIGNED 8
Default	1
Dateninhalt	0: Konfiguration gesperrt 1: Konfiguration freigegeben

SIKO AP10T Datum: 03.09.2015 Art. Nr. 88126 Änd. Stand 319/15 Seite 24 von 31

## 5.9.19 3Eh: Quittierungseinstellungen

Durch den Parameter 3Eh kann festgelegt werden, welche Taste als Quittierungstaste verwendet werden soll.

Parameter-Adresse	3Eh
Beschreibung	Quittierungseinstellungen
Zugriff	rw
EEPROM	ja
Programmiermode	ja
Datentyp	UNSIGNED 8
Default	0
Dateninhalt	0: ★ - Taste 2: Auf- und Links-Taste

## 5.9.20 65h: Gerätekennung

Parameter-Adresse	65h
Beschreibung	Gerätekennung
Zugriff	ro
EEPROM	nein
Programmiermode	nein
Datentyp	UNSIGNED 8
Default	10
Dateninhalt	10 = 0Ah = AP10T

## 5.9.21 67h: Softwareversion

Parameter-Adresse	67h
Beschreibung	Software-Versionsnummer
Zugriff	ro
EEPROM	nein
Programmiermode	nein
Datentyp	UNSIGNED 32
Default	-
Dateninhalt	100 (= Version 1.00) oder größer

AP10T Datum: 03.09.2015 Art. Nr. 88126 Änd. Stand 319/15 Seite 25 von 31

## 5.9.22 80h: Anzahl Störungen

Siehe Kapitel 3.7: Warnungen / Störungen.

Parameter-Adresse	80h
Beschreibung	Anzahl aufgezeichneter Störungen
Zugriff	ro
EEPROM	ja
Programmiermode	nein
Datentyp	UNSIGNED 8
Default	0
Dateninhalt	0 10

## 5.9.23 81h bis 8Ah: Störungen

Siehe Kapitel 3.7: Warnungen / Störungen. Die älteste Störung findet sich unter der Parameter-Adresse 81h, die jüngste Störung unter der höchsten Adresse.

Parameter-Adresse	81h bis 8Ah
Beschreibung	Störung
Zugriff	ro
EEPROM	ja
Programmiermode	nein
Datentyp	UNSIGNED 16
Default	0
Dateninhalt	siehe Kapitel 3.7.2: Störungen

## 5.9.24 96h: Eingabefehler

Ausgabe einer Liste (10 Einträge) von Eingabefehlern (siehe Kapitel 5.5.1: SIKONETZ5 Fehlercodes). Die Liste wird bei der Initialisierung des Gerätes beim Programmstart (Reset oder Power On) gelöscht.

Im Datenbyte 3 des Telegramms muss die Fehlernummer übergeben werden.

Datenbyte 3 bei der Anfrage = 0 → Anzahl der aufgetretenen Fehler wird zurück gemeldet.

Datenbyte 3 bei der Anfrage = 1 → Fehlernummer 1 (neuester Fehler) wird zurück gemeldet.

#### Beispiel:

Telegrammaufbau vom Master: Neuester Fehler (= Nr. 1) soll gelesen werden:

Befehl	ID	Parameter	ZSW		Fehlernummer				CS
00h	1Fh	96h	XX	YY	01h	00h	00h	00h	NNh

Telegrammaufbau vom Slave: Neuester Fehler (1) wird ausgegeben:

Befehl	ID	Parameter	ZSW		Fehlernummer	Fehler	code		CS
00h	1Fh	96h	XX	YY	01h	00h	00h	83h	NNh

AP10T Datum: 03.09.2015 Art. Nr. 88126 Änd. Stand 319/15 Seite 26 von 31

Parameter-Adresse	96h
Beschreibung	Fehler
Zugriff	ro
EEPROM	ja
Programmiermode	nein
Datentyp	UNSIGNED 16
Default	0
Dateninhalt	siehe Kapitel 5.5.1: SIKONETZ5 Fehlercodes

## 5.9.25 A0h: Systembefehle

Über den Parameter A0h können verschiedene Systembefehle ausgeführt werden.

Parameter-Adresse	A0h
Beschreibung	Systembefehle
Zugriff	wo
EEPROM	nein
Programmiermode	nein
Datentyp	UNSIGNED 32
Default	0
Dateninhalt	1: alle Parameter auf Werkseinstellung setzen
	2: alle, außer den Busparametern auf Werkseinstellung setzen
	5: nur die Busparameter auf Werkseinstellung setzen
	9: Software-Reset (Warmstart)

## 5.9.26 A8h: Programmiermode

Programmierverriegelung (siehe Kapitel 5.7.2: Programmierverriegelung).

Parameter-Adresse	A8h
Beschreibung	Programmiermode
Zugriff	wo
EEPROM	ja
Programmiermode	ja
Datentyp	UNSIGNED 8
Default	0
Dateninhalt	0 = Programmierung des Parameters gesperrt 1 = Programmierung des Parameters freigegeben

AP10T Datum: 03.09.2015 Art. Nr. 88126 Änd. Stand 319/15 Seite 27 von 31

## 5.9.27 CAh: Busprotokoll

Änderungen werden erst nach einem Neustart des Gerätes aktiv.

Parameter-Adresse	CAh
Beschreibung	Protokoll der RS485-Schnittstelle
Zugriff	rw
EEPROM	ja
Programmiermode	ja
Datentyp	UNSIGNED 8
Default	0
Dateninhalt	0 = SIKONETZ5 1 = Serviceprotokoll

## 5.9.28 D0h: Antwortverzögerung

Anzahl der internen Programmzyklen, die abgewartet wird, bevor ein SIKONETZ5-Bustelegramm beantwortet wird.

Damit kann die Antwort auf ein Telegramm solange verzögert werden bis der Master empfangsbereit ist. Der Wert 10 entspricht einer Verzögerung von ca. 5 ms.

Parameter-Adresse	D0h
Beschreibung	Antwortverzögerung
Zugriff	rw
EEPROM	ja
Programmiermode	ja
Datentyp	UNSIGNED 8
Default	0
Dateninhalt	0 20

## 5.9.29 D2h: Auto-ID Vergabe

Siehe Kapitel 5.8: Auto-ID.

Parameter-Adresse	D2h		
Beschreibung	Automatisierte Vergabe einer Knotenadresse		
Zugriff	wo		
EEPROM	ja, die Knotennummer wird bei Übernahme gespeichert		
Programmiermode	nein		
Datentyp	UNSIGNED 8		
Default	-		
Dateninhalt	1 31		

AP10T Datum: 03.09.2015 Art. Nr. 88126 Änd. Stand 319/15 Seite 28 von 31

#### 5.9.30 FAh: Zustandswort

Mit diesem Parameter kann das Zustandswort ausgelesen werden. Bei diesem Vorgang wird im Zustandswort das Bit4: "Zielfenster1 statisch" gelöscht. Mit dieser Funktion kann detektiert werden, ob sich die Istposition jemals im Zielfenster befand, auch wenn dies zum aktuellen Zeitpunkt nicht der Fall ist (siehe Kapitel 5.3.5: Zustandswort).

Parameter-Adresse	FAh		
Beschreibung	Zustandswort lesen und "Zielfenster1 statisch" löschen		
Zugriff	ro		
EEPROM	nein		
Programmiermode	nein		
Datentyp	UNSIGNED 16		
Default	-		
Dateninhalt	0		

#### 5.9.31 FBh: Sollwert1

Über Adresse FBh kann der aktuelle Sollwert1 geschrieben und gelesen werden.

Parameter-Adresse	FBh
Beschreibung	Sollwert1
Zugriff	rw
EEPROM	nein
Programmiermode	nein
Datentyp	UNSIGNED 32
Default	-
Dateninhalt	Oh FFFFFFFh

#### 5.9.32 FDh: Fehlertelegramm

Unzulässige Eingaben werden mit einem Fehlertelegramm beantwortet. Ein Fehlertelegramm besteht aus der Parameteradresse FDh und einem Fehlercode (siehe Kapitel 5.5: Fehlertelegramm).

Parameter-Adresse	FDh		
Beschreibung	Fehlertelegramm		
Zugriff	-		
EEPROM	nein		
Programmiermode	nein		
Datentyp	UNSIGNED 32		
Default	-		
Dateninhalt	siehe Kapitel 5.5: Fehlertelegramm		

SIKO AP10T Datum: 03.09.2015 Art. Nr. 88126 Änd. Stand 319/15 Seite 29 von 31

## 5.9.33 FFh: Sollwert2

Über Adresse FFh kann der aktuelle Sollwert2 geschrieben und gelesen werden.

Parameter-Adresse	FFh
Beschreibung	Sollwert2
Zugriff	rw
EEPROM	nein
Programmiermode	nein
Datentyp	SIGNED / UNSIGNED 32 (je nach Übertragungsart)
Default	-
Dateninhalt	Oh FFFFFFFh

## 6 Kommunikation über Service-Standard-Protokoll

## 6.1 Allgemein

Das Service-Protokoll ermöglicht die Ansteuerung der Sollwertanzeige mit ASCII-Befehlen. Da dieses Protokoll nicht busfähig ist, dürfen keine weiteren Geräte an der RS485-Schnittstelle angeschlossen sein.

Ein ASCII-Terminal sendet einen Buchstaben und ggf. zusätzliche Parameter (ASCII). Die Sollwertanzeige sendet daraufhin eine Antwort mit abschließendem <CR>.

Verfügbare Baudraten: 19.2 kBit / 57.6 kBit (Werkseinstellung) / 115.2 kBit Weitere Einstellungen: keine Parität, 8 Datenbits, 1 Stoppbit, kein Handshake

## 6.2 Kodierung Fehlernummer

Bei fehlerhafter Eingabe werden als Antwort folgende Fehlermeldungen zurückgegeben.

Fehlernummer	Beschreibung	
?1	Eingabe einer unzulässigen Parameternummer	
?2	unzulässiger Wertebereich	

Tabelle 13: Kodierung Fehlernummer

SIKO AP10T Datum: 03.09.2015 Art. Nr. 88126 Änd. Stand 319/15 Seite 30 von 31

## 6.3 Befehlsliste Serviceprotokoll

Befehl	Länge	Antwort	Beschreibung
Ay	2/17	"AP10 SN5 zW xxxx>"	Gerätetyp / Softwareversion
			y=0: Hardwareversion; z = H y=1: Softwareversion; z = S
Sxxxxx	6/2	">"	Systembefehle
			x=11100: alle Parameter in den Grundzustand Nach einem Neustart sind die Werkseinstellungen aktiv, dies gilt auch für das Bus-Protokoll und die Baudrate.
			x=11101: alle, außer Busparameter in den Grundzustand
			x=11102: nur Busparameter in den Grundzustand
			x=11105: Bootloader aktivieren
Z	1/11	"±xxxxxxxx>"	Istposition ausgeben (AP10T = 0)

Tabelle 14: Befehlsliste Serviceprotokoll

AP10T Datum: 03.09.2015 Art. Nr. 88126 Änd. Stand 319/15 Seite 31 von 31